

Standobjekt Steinkeramik

Wartung und Reinigung

Vorgehensweise

- Boden rundherum mit **Teppich oder Malervlies** abdecken.
- Stecker des Objekts vom Stromnetz trennen.
- *Geschlossenes Wasserbecken*: Haube der Wasserwanne entfernen.
- *Offenes Wasserbecken*: Wasser aus Innenwanne entnehmen. Innenwanne nach oben entnehmen bzw. abstützen. Gegebenenfalls Klemmzwinde zur Hilfe nehmen.
- *Kugel*: Kugel aus Wasserwanne heben. Es wird ein **Schraubenzieher** für die Schlauchschellen benötigt. **Zweite Person zum Abnehmen der Schläuche empfehlenswert.**
- Steinoberfläche mit einer **weichen Bürste** (z.B. Saunabürste) reinigen.
- Wasserwanne mit einem **Haushaltsschwamm** putzen.
- Pumpe und Schläuche äußerlich mit einem **Haushaltsschwamm** säubern.
- Schläuche von Kupplung und Pumpe abnehmen und bei Bedarf mit einer **Flaschenbürste** durchspülen.
- Pumpe nach Herstellervorgabe reinigen. **Herstellervorgaben der gängigsten Pumpen sind auf der art aqua-Website verfügbar.**
- Kupplung und Schläuche mit einer **Flaschenbürste** reinigen.
- Wasserwanne mit Hilfe eines **Nasssaugers / sauberer Tauch- oder Aquariumspumpe** komplett entleeren und mit einem **Haushaltsschwamm** reinigen. **Um alles absaugen zu können, Modul leicht ankippen.**
- Pumpe und Schläuche wieder verbinden.
- Wasserwanne füllen (**Entmineralisiertes / Osmose-Wasser**).
- Antialgenmittel nach Dosieranleitung einfüllen.
- *Kugel*: Kugel wieder in Wasserwanne einsetzen.
- Objekt ans Stromnetz anschließen.
- Die Steinkeramikoberfläche mit einer **weichen Bürste** (z.B. Saunabürste) entlangwischen, bis ein gleichmäßiger Wasserlauf entsteht.
- Haube / Innenwanne der Wasserwanne aufsetzen.

Reinigungsintervall mindestens alle 6 Monate, je nach Verschmutzung auch in engeren Intervallen.

Bitte verwenden Sie keine zusätzlichen Reinigungsmittel. Wir empfehlen die Bürsten und Schwämme nach der Reinigung zu entsorgen.

