

## Standobjekt

### Fehleranalyse und Fehlerbehebung

Störung	mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Wasser tropft auf die Rahmenkante	Wasserfluss ist zu stark eingestellt.	über die Abschaltautomatik (1) das Wasser reduzieren (siehe Bedienungsanleitung)
Wasser fließt nur einseitig oder unregelmäßig	Wasserkammer oder Wasserfläche ist verschmutzt.	Wasserkammer und Bildplatte mit weichem Pinsel reinigen, die Wasseraustrittskante mit Haken (4) abziehen
	Objekt steht nicht im Wasser	Objekt unterlegen damit es gerade steht
	Wasserkammer verschmutzt	Wasserkammer mit weichem Pinsel reinigen
Es fließt kein Wasser	es ist kein Wasser im Reservoir	Wasser nachfüllen
	es ist kein Strom in der Steckdose	Sicherung prüfen
	Stecker (1) steckt nicht in der Steckdose	einstecken
	Unterwasserkabelkupplung (5) ist nicht gekoppelt oder defekt	richtig koppeln oder art aqua anrufen
	Pumpe (6) ist verkalkt oder Schaufelrad ist verklemmt und steht	
	Pumpe ist trockengelaufen (ohne Wasser)	

**Information:** Die Nummern in Klammern beziehen sich auf die Aufbau- und Reinigungsbeschreibung.